

LEITFADEN 5 REV.01 AVL DiTEST DSS SOFTWARE INSTALLATION CDS MITTELS BEIGELEGTEM USB STICK




Diese Anleitung beschreibt die Installation der AVL DSS Software (gemäß Leitfaden 5 Revision 01) auf ihrem AVL DiTEST CDS.

Diese Anleitung setzt voraus dass dies AVL DSS AU Software (gemäß Leitfaden 5 Rev. 01) sowie die für Ihr Gerät passende neue Lizenz im Vorfeld von unserer Homepage www.avlditest.com auf einen USB Stick heruntergeladen wurde.


Die Installation der Software besteht aus zwei Teilen:

1. Installation der Software
2. Update der Lizenz

INSTALLATION DER SOFTWARE:

1. Schalten Sie ihr AVL DiTEST CDS ein.
2. Stecken Sie den USB Stick an einem freien USB Port an.
3. Wählen sie im Navigationsbaum „**Service / Wartung**“ und drücken sie auf „**Software**“.
4. Bestätigen Sie die Abfrage mit „**Ja**“.
5. Das AVL DiTEST CDS bootet jetzt in den Servicemodus (dieser Vorgang dauert ca. 1 Minute).
6. Wählen Sie „**Systemaktualisierung**“.
7. Bestätigen Sie die Abfrage mit „**Ja**“.
8. Navigieren Sie mit Hilfe des geöffneten Windows-Explorer auf den USB Stick.
9. Starten Sie das Software Update indem Sie die Datei „**Install.DSS_DE_AUDB_....exe**“ markieren und mit „**Öffnen**“ bestätigen. Das Update kann bis zu 10 Minuten dauern. Bitte schalten Sie während dieser Zeit das AVL DiTEST CDS nicht aus.
10. Bestätigen Sie die Abfragen mit „**Weiter**“.
11. Nach abgeschlossener Installation befinden sich die DSS Software wieder in der Softwarewartung.
12. Klicken sie mit der Maus auf die Pfeiltaste rechts untenen. 
13. Das AVL DiTEST CDS startet nun wieder in den normalen Betriebsmodus (dieser Vorgang dauert ca. 1 Minute).

UPDATE DER LIZENZ:

1. Die DSS Software wechselt automatisch in den sogenannten Erststartmodus. Dieser Modus beginnt mit der Lizenzprüfung.
2. Klicken Sie mit der Maus auf den Button „**Datei**“ oder drücken sie die Taste **F2**. 
3. Wählen Sie die zuvor heruntergeladenen Lizenzdatei aus und bestätigen Sie diese mit „**Öffnen**“
4. Markieren Sie mit der Maus die neue Lizenz (Achtung: Datum muss nach dem 15.10.2017 sein) und bestätigen Sie diese mit „**Weiter**“ oder **F8**.
5. Folgen Sie den weiteren Anweisungen der Software mit „**Weiter**“ oder „**Überspringen**“.
6. Der Erststartmodus Endet mit Anzeige der „Zusammenfassung der Systemprüfung“. Bestätigen Sie diese mit **F8** oder „**Bestätigen**“.

Bei Fragen gehen sie bitte auf unsere Homepage (www.avlditest.com/lf5-01) oder wenden Sie sich an den AVL DiTEST Support: Tel.: +49 (0)9103-7131-0, Mail: support.ccc@avl.com